CAPITULO 4

ENVIO Y ALMACENAMIENTO A CORTO PLAZO Y DESTRUCCION PARA EVITAR EL USO POR EL ENEMIGO

Sección I. ENVIO Y ALMACENAMIENTO A CORTO PLAZO

ž4. Desmontaje

Para preparar el receptor para el transporte y almacenamiento, se recomiendan las siguientes instrucciones:

- a. Desconectar el cable de entrada de antena
- b. Quitar todas las conexiones de las regletas de terminales del panel posterior del receptor.
- c. Desenchufar el auricular del jack AURI-CULARES (PHONES) del panel frontal.
- d. Desconectar el cable de alimentación del enchufe de C.A. Enrollarlo en los clips de que está provisto el panel posterior del receptor.

25. Re-embalado para Envío o Almacenamiento a corto plazo

El re-embalado para envío o almacenamiento a corto plazo, lo hace normalmente un nivel de autoridad superior.

Sección II. DESTRUCCION DE MATERIAL PARA EVITAR EL USO POR EL ENEMIGO

26. Orden de Destrucción

El receptor y sus accesorios serán destruidos sólo cuando lo ordene el comandante. Se utilizarán los procedimientos de destrucción descritos en el párrafo 27, para impedir que el enemigo utilice o recupere el equipo.

27. Métodos de Destrucción

Emplear uno o todos los métodos relacionados de a a f siguientes, para inutilizar completamente el equipo.

a. Rotura. Romper los mandos, mecanismo de sintonía, válvulas, bobinas, conmutadores, condensadores, transformadores, filtros y aparatos de medida; emplear mandarrias, ha-

chas, piquetas, martillos, palancas u otras herramientas pesadas.

- b. Corte. Cortar el cable de alimentación, el de entrada de antena y el de los auriculares; utilizar un hacha o un machete.
- c. Quema. Quemar cordones, cables y manuales; utilizar gasolina, keroseno, petróleo, lanzallamas o granadas incendiarias.
- d. Doblado. Doblar el panel, consola y bastidor principal.
- e. Explosivos. Si son necesarios explosivos, utilizar armas de fuego, granadas o TNT.
- f. Distribución. Enterrar o esparcir las piezas destruidas en zanjas, en agujeros de zorra, o arrojarlas a un río.

APENDICE !

REFERENCIAS

A continuación hay una lista de referencias FM 21-5 Adiestramiento Militar. aplicables y útiles para el operador del Recep-FM 21-6 Técnicas de Instrucción Mitor de Radio R-390A/URR. litar. DA PAM 108-1 Indice de Discos, Diapositi-FM 21-30 Símbolos Militares. vas, Bandas de Películas, e Imágenes en Movimiento SR 320-5 Diccionario Terminológico del Ejército de USA. dei Ejército, DA PAM 310-4 Indice de Manuales Técnicos, SR 320-50 Códigos concisos y Abrevia-Boletines Técnicos, Boletituras Autorizadas. nes de Suministro, Ordenes de Lubricación y Ordenes TM 11-649 Equipos Radio-Receptores AN/FRR-40 y AN/FRR-41 de Modificaciones.

APENDICE II

LISTA DE COMPONENTES BASICOS DE ENTREGA RADIO RECEPTOR R-390A/URR

Sección I. INTRODUCCION

1. Objeto

a. En este apéndice se relacionan los componentes suministrados para el funcionamiento inicial y para respetos. La lista incluye herramientas, accesorios, piezas y material entregado como parte del receptor. Incluye también todos los componentes autorizados para el mantenimiento normal del equipo por el operador. Los componentes últimamente citados del equipo, se entregan sobre la base de la asignación prescrita en las tablas de autorización y otros documentos básicos para el pedido.

b. Las columnas son las siguientes:

- Origen, mantenimiento y recuperación. No se usa.
- (2) Número de Almacén Federal. Esta columna relaciona los números de 11 dígitos del Almacén Federal (Federal stock).
- Designación según el modelo. No se usa.
- (4) Descripción. Esta columna es la de nomenclatura o nombre normalizado del componente y breves datos de identificación de cada uno de ellos. En los pedidos, indicar la nomenclatura y descripción.
- (5) Unidad de entrega. Es el término del suministro atribuido a cada compo-

- nente para su obtención, almacenamiento, pedido, concesión y entrega.
- (6) Gasto. Los componentes que puedan estropearse y dar lugar a sustitución, se indican con una X, los que no, con NX.
- (7) Cantidad autorizada. En la columna "Componentes que comprende un equipo que funcione", se relaciona la cantidad de éstos, suministrada para el funcionamiento inicial del equipo. En la de "Accesorios y respetos corrientes", las cantidades son las entregadas inicialmente con el equipo como respetos. Las cantidades son las autorizadas para tene las al alcance del operador para el nantenimiento del equipo.
- (8) Ilustraciones. La columna de "Figura N°." relaciona las ilustraciones en que aparece el componente. La columna de "Componente N°." relaciona las designaciones de referencia que aparecen en la pieza del equipo. Estas designaciones se utilizan también en cualquiera de las ilustraciones del equipo.

2. Componentes Críticos

Un cero con una raya (ϕ) en la columna "Descripción", indica los componentes que se supone fallen durante el primer año, o aquéllos que dejarán ineficaz al equipo si fallan.

FUNCIONALES
PI EZAS
DE
LISTA
Ħ.
Sección

3	N_LUSTRATIONS	PIGUIME. ITEM NO MO			1	 - -			3	3	2	\$ 6.C	3			1013		*	***	t shutter	EV. 1	1,002	<u>ب</u>	5	E	R 7840	
					L				ľ	Ļ		_		4		19			L		2		2	F)	1.7	•	
5			ļ	ļ	L	2		ļ	Ļ	×		×	_[4	- -	- *	Ŀ		×		,	×	Ц	×	-	-	
3		THAU EZI EZM34×3			**	×		<u> </u>	:	L		-	_	4	:	:	:		:			•		•	1	8	
(5)			ITDM CHARLE AN OPTIONAL EQUIPMENT	WARFOOT-S DOORS INTACESTS		בוריאונית מאשר בב ו-200 אלם ול	Medical Shats and Accident thing	SECTIVES RAFAS R-JOSAN/WWW					. Item Not. 1900, 1986, 1990, 1990, 1966		MIL UPP TANK	ACTIVITIES OF A LINE CASE OF	type grecornes; this was is rep seed six-assembly.	Tree day, Well, Wood, Vacca, Vacca, Vacca, 1761			TIL Type PAX WALL	WIL type FORCHESOR	E, CERTIDGE VIL 1560 FORGATISA	CANONICATION For Spection Belond, trade No. 3364 Collins	0 (ASP, GAST, 1746, CZ, type No. 12-45 6540-) 79-1814 (Eng St. No.)	PESISTOR, CURRENT RESULATING OR 17PE TABILED!	
3	DESIGNATION.	. 6				‡			Ė	Ė		‡	#				E		F						‡		
9	LEGAN,				1620-456-768	070 1870			1080-188-3554	1222-221-0969		2740-10E-2013	HOZO-LIN-KOAN		5700-30E-0621	2001-898-1302	1000-795-99-9		5440-381-0210		\$359-Q10-Q549	\$500-643-048\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6340-186-7867		99 09 - 809 - 80 06	
Ξ	SOURCE MARTEKANCE AND	ALCOVE NABILLITY CODE				+				_		+							-						‡		

Designation by ...: Designación según el modelo. Electron tube...: Válvula electrónica: tipo mil...

Expendability: Gasto.

Federal stock...: Número de almacén federal.

Fuse, cartridge...: Cartucho porta fusible: tipo mil...

Illustrations: Ilustraciones. Item No: Componente núm,

Items comprising ..: Componentes que comprende un equipo que funcione.

Lamp, incandescent...; Lámpara incandescente: Especificación Federal..., contratación n.º, parte del dibujo de Collins N.º...

Lam, Glow...: Lámpara de incandescencia: 1/4 watio, tipo GE N.*...

Quantity ...: Cantidad autorizada,

Receiver radio: Receptor de radio.

Resistor, current...: Resistencia reguladora de corriente tipo mil...

Running spares...: Accesorios y repuestos corrientes. Source maintenance...: Origen, Mantenimiento y recuperación.

Sec. desc...: Véase la columna descripción,
Technical...; Manual técnico,
Unit of...: Unidad de entrega,
When...: Cuando se sustituya a V701 debe ajustarse el subconjunto.